NOTRE PRIORITE — QUALITE ET SECURITE

ENS LYON

P0.27

NOTICE D'UTILISATION

RHEOSTAT DE DEMARRAGE
REF. RD3

TEL : 05 56 75 13 33 - FAX service commercial : 05 56 75 56 85 -05 56 89 69 16
FAX Service Après-Vente : 05 57 96 60 65 FAX service technique : 05 56 75 02 57
LANGLOIS Z.I. DU HAUT-VIGNEAU 33174 GRADIGNAN CEDEX - E-mail : contact@langlois-france.com

APPEL GRATUIT Numéro Vert 0 800 02 12 38

NOTICE D'UTILISATION DU RD3

RECOMMANDATIONS QUANT A LA SECURITE

Lire cette notice en entier avant toute utilisation et en suivre les indications. Le symbole ! dans un triangle renvoie à la notice.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage s'il paraît défectueux.

N'utiliser que des cordons de sécurité.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage boîtier ouvert.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

300 W max

Raccorder le rhéostat de démarrage au moteur suivant les schémas ci dessous.

Vérifier que le commutateur est sur la position 0.

Pour démarrer le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions 1-2-3-4.
Position 1 : 1er temps de résistance.
Position 2 : 2éme temps de résistance.
Position 3 : 3éme temps de résistance.
Position 4 : 4éme temps de court-circuit.

15 s max en position 1, 2, et 3

Pour arrêter le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions 3-2-1-0.
Position 0 : Le moteur est à l'arrêt. Position circuit ouvert.

SCHEMA DE CABLAGE