
 VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE

Glossaire des mots anglais couramment utilisés pour le réglage des appareils de mesures (Suite)

Un collègue que nous remercions nous signale quelques petites erreurs ou compléments au glossaire publié dans le BUP n° 804 (mai 1998, page 939).

Rappelons que cette rubrique est placée sous la responsabilité d'un groupe de collègues techniciens de laboratoire. Tout le courrier concernant cette rubrique doit être adressé à :

UNION DES PHYSICIENS - *Rubrique Laboratoire*

à l'attention de Monsieur BOTTINEAU

44, boulevard Saint-Michel - 75270 PARIS Cedex 06

Band width	<i>bande passante</i>
Direct current	<i>courant continu</i>
Clear	<i>nettoyer, mais aussi effacer, remise à zéro</i>
Dual	<i>double trace</i>
Enter	<i>entrer dans le sens «introduire»</i>
Frequency	<i>fréquence (tout court...)</i>
Voltage controlled frequency	<i>fréquence contrôlée en tension</i>
Shift	<i>décalage, déplacement</i>
Single	<i>mono-coup, mais aussi mono-trace</i>
Triggering	<i>déclenchement</i>